

Primär

| Model | oz. | Liter | Typ |
|-----------------|-----|-------|----------------------|
| FLT 1980-90 | 48 | 1,42 | Primärkasten / 10W40 |
| FLT 1991-97 | 42 | 1,24 | Primärkasten / 10W40 |
| FLT ab 1998 | 32 | 0,95 | Primärkasten / 10W40 |
| FXR 1980-90 | 48 | 1,42 | Primärkasten / 10W40 |
| FXR 1991-94 | 42 | 1,24 | Primärkasten / 10W40 |
| Softail 1985-89 | 47 | 1,40 | Primärkasten / 10W40 |
| Softail 1990-97 | 34 | 1,00 | Primärkasten / 10W40 |
| Softail ab 1998 | 26 | 0,77 | Primärkasten / 10W40 |
| Dyna 1991-97 | 36 | 1,10 | Primärkasten / 10W40 |
| Dyna ab 1998 | 26 | 0,77 | Primärkasten / 10W40 |

Alle Angaben ohne Gewähr.